

منوهای اصلی TOP LEVEL MENU

شاسی A	- -	آماده به کار
شاسی A	P A	پارامترهای تنظیمی
شاسی A	r A	تنظیمات ریموت
شاسی A	d E	تنظیمات کارخانه
شاسی A	A S	برنامه اتوماتیک ترتیبی

راهنمای تنظیمات و برنامه ریزی  
برد کنترل برای جک درب  
اتوماتیک دو لنگه و تک لنگه ۲۳۰  
ولت مدل موهست شرکت میلان

شاسی A	P A	زیر منو های پارامترهای تنظیمی	محدوده عملکرد	تنظیم کارخانه
شاسی B	A 1	تنظیم زمان مجموع کارکرد دور اول و دوم موتور ۱	ثانیه 0 - 99	21
شاسی B	A 2	تنظیم زمان مجموع کارکرد دور اول و دوم موتور ۲	ثانیه 0 - 99	21
شاسی B	F 1	تنظیم قدرت موتور ۱ در دور اول (دور عادی)	ثانیه 8 - 19	14
شاسی B	F 2	تنظیم قدرت موتور ۲ در دور اول (دور عادی)	ثانیه 8 - 19	14
شاسی B	F r	تنظیم قدرت موتور ۱ و ۲ در دور دوم (دور آهسته)	ثانیه 10 - 19	19
شاسی B	r 1	تنظیم زمان کارکرد دور آهسته موتور ۱	ثانیه 0 - (A1 - 2)	7

شاسی B	۲	تنظیم زمان کارکرد دور آهسته موتور ۲	ثانیه 0 - (n2 - 2)	7
شاسی B	۵	تنظیم اختلاف زمان کارکرد بین جکها هنگام بسته شدن درب	ثانیه 0 - n2	3
شاسی B	۸	تنظیم اختلاف زمان کارکرد بین جکها هنگام باز شدن درب	ثانیه 0 - (n1 - R1)	3
شاسی B	۲	تنظیم زمان باز ماندن درب ها در برنامه اتوماتیک	ثانیه 0 - 99	3
شاسی B	۵	تنظیم زمان کارکرد موتور اول جهت باز کردن یک لنگه درب در حالت عابر پیاده	ثانیه 0 - (n1 - R1)	7
شاسی B	۷	تنظیم زمان کارکرد فشار نهایی موتور ( در ازای هر عدد ، نیم ثانیه زمان بیشتر می شود )	0 - 5	0
شاسی B	۰	فعال یا غیر فعال کردن فشار معکوس	n0 / S1	n0
شاسی B	۱	فعال یا غیر فعال کردن قفل برقی	n0 / S1	n0
شاسی B	۲	در حالت غیر فعال بودن ، برد کنترل کلیه فرمانهای ریموت را در هنگام باز و بسته شدن درب، دریافت و عمل می نماید .	n0 / S1	n0
شاسی B	۳	امکان برنامه ریزی برد کنترل در حالت تمام اتوماتیک ( فعال کردن) و نیمه اتوماتیک (غیر فعال کردن)	n0 / S1	S1
شاسی B	۴	فعال یا غیر فعال کردن چشمک زدن فلاشر قبل از باز شدن درب به مدت ۵ ثانیه	n0 / S1	n0
شاسی B	۵	فعال یا غیر فعال کردن کارکرد تک لنگه	n0 / S1	n0
شاسی B	۶	امکان تجمیع زمان کارکرد دور اول و دوم موتور در پارامتر n1n2 (فعال کردن) وعدم تجمیع کارکرد (غیر فعال کردن)	n0 / S1	S1
شاسی B	۷	فعال یا غیر فعال کردن تست سالم بودن موتورها	n0 / S1	S1

شاسی B	۸	۳	فعال یا غیر فعال کردن تست سالم بودن چشمی	SI / NO	SI
شاسی B	۹	۳	فعال یا غیر فعال کردن کارکرد نرم موتورها در شروع کار	SI / NO	SI
شاسی B	۲	۲	فعال یا غیر فعال کردن بسته شدن اتوماتیک (۶ ثانیه ای) بعد از عبور از چشمی	SI / NO	NO
شاسی B	۵	۵	جهت ذخیره سازی تغییرات انجام شده در برد کنترل ( با فشار دادن دگمه C )		NO
شاسی A	۸	۸	زیر منوی تنظیمات ریموت		
شاسی B	۸	۸	نمایش تعداد ریموت های کد داده شده		
شاسی B	۲	۲	کد دادن ریموت های جدید ( با فشار دادن شاسی C و سپس نگه داشتن یکی از شاسی های ریموت به مدت چند ثانیه )		
شاسی B	۲	۲	کد دادن یکی از شاسی های ریموت جهت استوپ درب		
شاسی B	۳	۳	کد دادن یکی از شاسی های ریموت جهت باز شدن یک لنگه درب ( حالت عابر پیاده )		
شاسی B	۸	۲	پاک کردن کلیه ریموت های کد داده شده ( با فشار دادن دگمه C )		
شاسی A	۳	۳	زیر منوی تنظیمات کارخانه		
شاسی B	۸	۳	جهت برگردان به تنظیمات اولیه کارخانه جک بازویی ( با نگهداشتن شاسی C به مدت چند ثانیه )		
شاسی B	۳	۳	جهت برگردان به تنظیمات اولیه کارخانه جک فشاری ( با نگهداشتن شاسی C به مدت چند ثانیه )		
شاسی B	۳	۸	جهت برگردان به تنظیمات اولیه کارخانه جک چرخ دار ( با نگهداشتن شاسی C به مدت چند ثانیه )		

شاسی **A** روی برد را فشار داده تا گزینه **AS** نمایش داده شود ، سپس شاسی **B** را جهت شروع اجرای برنامه فشار دهید . در این حالت نمایشگر **A1** را نمایش داده و موتور اول شروع به بازکردن درب می کند . صبر کنید تا درب به اندازه **۹۰** درصد باز شود و سپس شاسی ریموت را فشار داده تا نمایشگر **A1** را نمایش و موتور اول شروع به کار در دور آهسته کند. **۳** تا **۴** ثانیه بعد از باز شدن کامل درب اول ، شاسی ریموت را فشار داده تا نمایشگر **A2** را نمایش داده و موتور دوم شروع به بازکردن درب دوم کند . صبر کنید تا درب به اندازه **۹۰** درصد باز شود و سپس شاسی ریموت را فشار داده تا نمایشگر **A2** را نمایش و موتور دوم شروع به کار در دور آهسته کند. **۳** تا **۴** ثانیه بعد از باز شدن کامل درب دوم، شاسی ریموت را فشار داده تا نمایشگر **A3** را نمایش داده و بلافاصله نمایشگر شروع به شمارش تایم می کند که این زمان ، زمان باز ماندن درب بعد از بازکردن کامل درها می باشد . بعد از انتخاب زمان مطلوب ، شاسی ریموت را برای آخرین بار و جهت ذخیره کردن اطلاعات داده شده ، فشار دهید که بعد از فشار دادن شاسی ریموت ، درب به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد و تا تکمیل مرحله بسته شدن درها از ریموت استفاده نکنید .